

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a középső konzol oldalfalán található részbe. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Nyomja a ProClipen található meghajlított élt a klíma kezelő panel és a középső konzol között található részbe.

3. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, így a ProClip jobb széle be fog akadni a részbe, a réstágító fölé. Nyomja a ProClip jobb oldalát a középső konzol irányába, így a meghajlított él tökéletesen rögzülni fog a helyére. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Holden Commodore Omega (2011-2013)

