

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a középső konzol és a műszerfal között található részbe, így kiszélesíti azt.



2. Akassza be a ProClip felső részén található meghajlított élt a műszerfal felső és alsó része között található részbe.

3. Nyomja a ProClipet előre és akassza be a meghajlított élt a részbe, a réstágító mellé. Nyomja felfelé a ProClip alját, így a meghajlított él minden irányból illeszkedni fog a részbe. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Seat Mii (2012-2014)
- Skoda Citigo (2012-2014)
- Volkswagen UP (2012-2014)

