

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a középső konzol körülvéő keret és a műszerfal közti részbe, így kiszélesíti azt. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip jobb oldalán található elgömbített él a részbe, a réstágító fölé. Nyomja a ProClipet a középső konzol irányába, így az elgömbített, jobb oldali él be fog akadni a műszerfal mögé. Távolítsa el a réstágítót.



2. Nyomja a réstágítót a középső konzol körülvéő keret és a kezelő panel közti részbe. Húzza a ProClip bal oldalát maga felé és akassza be a középső konzol körülvéő keret fölé. Nyomja a meghajlított él alsó sarkát a részbe, a réstágító fölé.



3. Mozgassa meg a réstágítót, úgy, hogy az a ProClip fölé kerüljön. Nyomja előre a ProClip bal oldalának felső sarkát, így az összes meghajlított él illeszkedni fog a részbe minden irányból. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai i30 (2012-2016)