



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClipet rögzíti

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip alján található elgömbített élt a szellőzőrács panelének kerete és a műszerfal bélelt része közti részbe. Nyomja határozottan előre, amíg nem hallja/érzi, hogy az bepattant a helyére.



2. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a szellőzőrács panelének kerete és a műszerfal bélelt része közti részbe, így kiszélesíti azt. Nyomja határozottan előre a ProClip felső részét, így az elgömbített él illeszkedni fog a részbe, a réstágító mellé. Nyomja előre amíg nem látja vagy érzi, hogy az bepattant a helyére. Húzza ki a réstágítót.



3. Ez a ProClip az összes szellőzőrácsra felszerelhető.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Lexus GS Series (2013-2020)

