

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a középső konzol és a kesztyűtartó panele közti részbe. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip bal oldalán található meghajlított élt a részbe, a réstágító fölé. Húzza kis a réstágítót.



2. Nyomja a réstágítót a kezelőpanel kerete és a középső konzol éle közti részbe. Pattintsa a ProClipet jobbra így a meghajlított bal oldali él be fog akadni a kesztyűtartó panelébe.



3. Akassza be a ProClip jobb oldalán található meghajlított élt a részbe, a réstágító fölé. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, így a meghajlított él minden irányból illeszkedni fog a részbe. Távolítsa el a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Isuzu D-Max (2012-2020)
- Holden Colorado (2013-2016)

