

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágítók vékonyabbik felét a képen látható 2 panel közé, így kiszélesíti azt. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip alján található elgörbített élt a résbe, a réstágítók közé. Ez segít illeszteni először a bal oldalt, ezután nyomja be a jobb oldalt is. Húzza ki a réstágítókat.



2. Nyomja a réstágítót a szellőzőrács kerete és a bélelt műszerfal közti szegélybe. Fordítsa/pattintsa felfelé és előre a ProClipet. Nyomja előre a ProClip tetejét addig, amíg nem érzi, hogy a meghajlított él berögzül a résbe, a réstágító mellé.



3. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, így a meghajlított él minden irányból illeszkedni fog a résbe. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda CR-V (2012-2016)