



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágítók vékonyabbik felét a gombok felső szélé és a műszerfal közti részbe, így kiszélesíti azt. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részén található meghajlított élt a részbe, a réstágítók közé. Nyomja a ProClip alját a részbe, ezzel egy időben pattintsa a felső részt felfelé/előre, így az alsó él be fog akadni a gombokat körülvevő keret mögé. Húzza ki a réstágítókat.

2. Nyomja a réstágítókat a műszerfal és a rekeszt körülvevő keret közti részbe. Húzza a ProClip felső részét felfelé majd akassza be a meghajlított élt a részbe, a réstágítók közé.

3. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, így a meghajlított él minden irányból illeszkedni fog a részbe. Húzza ki a réstágítókat.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A3 (2013-2020); Audi S3 (2013-2020)