

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip felső részén található elgömbített élt a műszerfali díszléc és a műszerfal közti részbe.



2. Pattintsa a ProClipet lefelé/előre, így az elgömbített él be fog akadni a díszléc mögé. Állítsa be a ProClipet úgy, hogy az elgömbített jobb széle a klíma kezelő panel és az azt körülvevő keret közti réssel legyen szemben.



3. Nyomja a ProClip jobb oldalán található elgömbített élt a klíma kezelő panel és az azt körülvevő keret közti részbe. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy az rögzült a helyére.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A3 (2013-2020); Audi S3 (2013-2020)

