

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip alján található meghajlított élt a szellőzőrács kerete és a műszerfal közti részbe. Nyomja felfelé a ProClip alját, így a meghajlított él minden irányból illeszkedni fog a részbe.



2. Húzza felfelé a ProClip felső részét és akassza be a meghajlított élt a szellőzőrács kerete és a műszerfal közti részbe. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, így a meghajlított él minden irányból illeszkedni fog a részbe.



3. Ezt a ProClipet rögzítheti a szellőzőrácsokra is (kivéve a kormánytól jobbra található szellőzőrácsra). Számos ProClipet rögzíthet autójában. Függőleges és vízszintes pozícióban is rögzíthető.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz A-Class (2018-2017); Mercedes Benz CLA-Class (2019-2018); Mercedes Benz GLA-Class (2013-2019)

