

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Nagyon fontos, hogy pontosan oda helyezze a ProClipet, ahol a képen látja.



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a kezelő panel kerete és a műszerfal közti részbe, így kiszélesíti azt. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip bal oldalán található elgömbített élt a részbe, a réstágító alá.

2. Nyomja/pattintsa a ProClip jobb oldalát előre, így az elgömbített, bal éle be fog akadni a kezelőpanel kerete mögé. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja a réstágítót a műszerfal két része közé. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, így az elgömbített él illeszkedni fog a részbe, a réstágító alá. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy az rögzült a helyére. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mitsubishi Outlander (2013-2021)