



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a résbe, a konzol éle és a konzol panel éle közé, hogy tágítsa a rést. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.



2. Nyomja/akassza a ProClip bal szélét a résbe, a réstágító mellé.

3. Nyomja határozottan a ProClip jobb oldalát előre, hogy az éle előre hajoljon és az oldal panel éle köré akadjon. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Mondeo (2015-2022)

