

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a műszerfal puhább része és a rádiót körülvevő keret közti részbe, így kiszélesíti azt. Nyissa ki a kesztyűtartó ajtaját. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Akassza be a ProClip jobb oldalán található meghajlított élt az oldalfal széle köré.

3. Helyezze az ujjait a ProClip jobb oldalára, majd határozottan nyomja balra, a rádió irányába, így a bal oldalon található meghajlított él illeszkedni fog a részbe, a réstágító fölé. Határozottan nyomja előre a ProClipet a hüvelykujjával azért, hogy meggyőződjön róla, az minden irányból illeszkedett a részbe. Húzza kis a réstágítót. Csukja be a kesztyűtartó ajtaját.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Smart ForTwo (2011-2014)

