



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClipet rögzíti.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztítására, ahová a ProClipet telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClipről. Akassza/nyomja be a ProClip felső részén lévő szögletes élt az előlap mögötti légbeömlőbe.



2. Nyomja a ProClip alsó részét felfelé és a légbeömlőbe. Nyomja előre, amíg kattantást nem hall, amely jelzi, hogy a helyére került.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ram Pick Up 1500 (2019-2018)

