

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a műszerfal széle és a szellőzőrács közti részbe, így kiszélesíti azt. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja/akassza be a ProClip felső részén található meghajlított élt a részbe, a réstágító mellé.



2. Helyezze a mutatóujját a ProClip mögé, majd húzza maga felé, ezzel egy időben nyomja lefelé, így a ProClip alján található meghajlított él be fog akadni a műszerfal szegélyének elülső része köré. Húzza kis a réstágítót.



3. Ezt a ProClipet rögzítheti a bal oldali szellőzőrácsához.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Lexus ES Series (2013-2018)

