

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1 Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a műszerfal és a vezérlőpanelt körülvevő keret közötti részbe. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip felső élét a részbe, a réstágító mellé.



2. Nyomja a ProClipet lefelé/előre, hogy a felső éle a vezérlőpanelt körülvevő keret mögé akadjon. Húzza lefelé a ProClip alsó részét és nyomja az élét a műszerfal és a középkonzol közötti részbe.



3. Nyomja előre a ProClip alsó részét, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford B-Max (2013-2018)

