

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip felső részén található meghajlított élt a középső konzol kerete és a műszerfal közti részbe.



2. Húzza lefelé a ProClip alját, majd akassza be a meghajlított élt a szellőzőrács alsó szélé fölé.

3. Nyomja lefelé a ProClip alját, így a meghajlított él be fog akadni a helyére, és az öntapadós felület is rögzülni fog.



4. A ProClip a helyére került. Ezt a ProClip rögzítheti a bal oldali szellőzőrács fölé is.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo V40 (2013-2020)

