



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ezt a ProClipet bárhová rögzítheti a szellőzőrács szélességén belül.



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a szellőzőrács és a műszerfal közti részbe, így kiszélesíti azt. Távolítsa el az öntapadó matricát a ProClipről.

2. Akassza be a ProClip alján található meghajlított élt a kezelőpanel és a műszerfal közti részbe.

3. Nyomja előre a ProClip felső részét, így az alsó rész be fog akadni a részbe. Nyomja a ProClip felső meghajlított élét a részbe a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került

Az alábbiakkal kompatibilis

- Holden Mokka (2013-2016)
- Vauxhall Mokka (2013-2016)

