

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a középső konzol kerete és a műszerfal közti részbe, így kiszélesíti azt. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricát a ProClipről. Nyomja a ProClip jobb oldalát a részbe, a réstágító alá.



2. Nyomja előre a ProClipet ütközésig. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja a réstágítót a kezelő panelt körülvevő keret és a középső konzol közti részbe. Akassza be a bal oldali meghajlított élt a részbe, a réstágító alá. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Holden Mokka (2013-2016)
- Vauxhall Mokka (2013-2016)

