



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Nagyon fontos, hogy pontosan a képpel megegyező helyre rögzítse a ProClipet.

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Állítsa a szellőzőt lefelé. Távolítsa el az öntapadó matricát a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip felső meghajlított élét a szellőzőrács felső részén található résbe. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy az rögzült a helyére.

3. Állítsa felfelé a szellőzőrácsot. Nyomja a ProClip alját felfelé/előre, így a meghajlított él rögzülni fog a szellőzőrács alján található résbe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mazda 6 (2013-2014)

