

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágítók vékonyabbik felét a középső konzol panelének kerete és a konzol éle közti részbe, így kiszélesíti azt. Ellenőrizze a nyilakat a képen. Távolítsa el az öntapadós matricát a ProClipről.



2. Helyezze a ProClip elgörbített élét a kiszélesített résekkel szemben.

3. Határozottan nyomja előre a ProClip előlapját, így az elgörbített élek illeszkedni fognak a résekbe. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy az rögzült a helyére. Húzza ki a réstágítókat.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Porsche Boxster (Type 987) (2005-2012); Porsche Cayman (Type 987) (2005-2012)

