

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ezt a ProClipet a panel teljes szélességében rögzítheti. Mielőtt rögzítené a ProClipet, gondolja át, hogy hova fogja tenni, mert a multimédia monitor általában függőlegesen áll, ezzel pedig kitakarhatja a képernyőt!



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadós matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó, meghajlított élét a kezelő panelt körülvevő keretnél található részbe.

2. Nyomja felfelé/előre a ProClip tetejét, és helyezze a szellőzőrács alsó élére.



3. Határozottan nyomja meg a ProClipet, hogy az öntapadós matricák tényleg rögzüljenek.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A6 (2011-2018); Audi S6 (2011-2018)

