

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ez a ProClip két részből áll:

1. rész: Rögzítő elem
2. rész: ProClip előlap



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a kijelzőt körülvevő keret és a műszerfal közti részbe, így kiszélesíti azt.

2. Távolítsa el az öntapadós matricát az 1.résztől. Nyomja az 1.részen található elgömbített élt a részbe, a réstágító mellé, de ne engedje, hogy az öntapadós rész rögzüljön még. Nyomja az 1.részt a részbe addig, amíg nem hallja/érzi, hogy az rögzült a helyére. Nyomja lefelé az 1.részt, így az öntapadós rész rögzülni fog.



3. Csavarhúzó segítségével nyissa fel az előre kifúrt lyukakat a 2.részen. Távolítsa el az öntapadós matricát a 2.résztől. Helyezze a 2.részt az 1.részre úgy, hogy a lyukak fedjék egymást, majd rögzítse a mellékelt csavarokkal.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz E-Class, Sedan (2014-2016);
Mercedes Benz E-Class, Stationwagon (2014-2016)