

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ezt a ProClipet a panel teljes szélességében rögzítheti.

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadós matricát a ProClipről. Nyomja a ProClip tetején található meghajlított élt a műszerfal és a szélvédő közti részbe.



2. Hajlítsa meg a ProClip alsó részét kifelé/előre, ezzel egy időben húzza lefelé.

3. Akassza be a ProClip alsó részét a kezelő panelt körülvevő keret széle köré.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz Actros 4 (2013-2019); Mercedes Benz Antos (2013-2019); Mercedes Benz Arocs (2014-2019)

