

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg a ProClipet, ahová az kerülni fog. Távolítsa el az öntapadós matricát a ProClipről. Helyezze a ProClip alsó részén található meghajlított élt a szellőzőrács kerete és a műszerfal puha betéte közti részbe.



2. Tegye a mutatóujját a ProClip tetejére és nyomja lefelé, majd nyomja a felső részt is előre így az rögzülni fog a szellőző nyúlványa alá.

3. Addig nyomja előre a ProClipet, amíg az öntapadós matrica nem rögzül minden irányból a szellőzőrács felső részébe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Land Rover Range Rover (2013-2018)

