

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg a ProClipet, ahová az kerülni fog. Távolítsa el az öntapadós matricát a ProClipről. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a konzol széle és a középső konzol panelének kerete közti részbe, így kiszélesíti azt. Nyomja a ProClip jobb oldalán található meghajlított élt a részbe, a réstágító fölé. Húzza ki a réstágítót.



2. Nyomja határozottan lefelé a ProClip bal oldalának előlapját, így az állvány rész előre fog hajlani és a bal oldalán található meghajlított él be fog akadni a konzol panele köré.



3. Tegye az ujját a ProClippel szembe, majd nyomja előre és győződjön meg arról, hogy a meghajlított él tökéletesen beakadt a panel éle köré.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Land Rover Range Rover (2013-2021)

