

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1.
Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a képen látható helyre.



2. Nyomja a ProClip bal oldalát a részbe, a réstágító alá. Húzza ki a réstágítót.

3.
Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét az információs kijelzőt körülvevő panel és a függőleges panel keret közötti részbe. Nyomja előre a ProClip bal oldalát, hogy a ProClip jobb éle a navigációs kijelző felé hajoljon és a függőleges panel köré akadjon, a réstágító alá. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kenworth T400-Series (2013-2026); Kenworth T600-Series (2013-2026)

