

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a kezelő panel kerete és a középső konzol közti részbe, így kiszélesíti azt. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip meghajlított élét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja a réstágítót a rádió és a kezelő panel közti részbe. Nyomja a ProClip alján található meghajlított élt a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Captur (2014-2017)

