

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! **FONTOS**, hogy ezt a ProClipet pontosan arra a helyre rögzítse, ahogy azt a képen látja!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja az L-alakú meghajlított felső részt a középső konzol panele és a műszerfal közti részbe.



2. Nyomja lefelé a ProClipet, így a meghajlított élt minden irányból illeszkedni fog a részbe.

3. Nyomja a ProClip alján található meghajlított élt a szellőzőrácsot körülvevő panel alatti részbe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi Q3 (2012-2018)

