

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip baloldali meghajlított élét a középső konzol oldalán található részbe.



2. Nyomja a ProClipet jobbra és akassza be az U-alakú baloldali részt a kezelőpanelt körülvevő keret köré.

3. Nyomja balra a ProClipet, így az minden irányból illeszkedni fog a részbe.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Vauxhall Cascada (2014-2015)
- Holden Cascada (2014-2020)

