

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! A ProClip két részből áll.

1. rész: Csatlakoztatható rész(a legkisebb rész)
2. rész: ProClip homlokzata



1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a résbe, a vezérlő panelt körülvevő keret és a műszerfal közé, hogy tágítsa a rést. Távolítsa el a ragasztócsík borítását az 1. részről. Nyomja az 1. rész élét a résbe, a réstágító mellé.

2. Nyomja az 1. részt előre/balra, hogy az éle a vezérlő panelt körülvevő keret mögé akadjon és a ragasztócsík megfelelően illeszkedjen a műszerfalra. Távolítsa el a réstágítót.



3. Csavarozza ki az előre fúrt lyukakat csavarhúzóval (Philips). Távolítsa el a ragasztócsík borítását a 2. részről. Helyezze a 2. részt az 1. részre, hogy a lyukak egymást felett legyenek és a ragasztócsík jobb oldalon legyen. Csavarozza a 2. részt az 1. részre a mellékelt csavarokkal. Csavarozza egyenesen az 1. részre, ugyanabban a szögben, mint ahogy az 1. rész van



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Mondeo (2012-2014)