

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a réstágítót a műszerfal keret alá a képen látható helyen.



2. Nyomja a ProClip bal részét a résbe a réstágító alá. Távolítsa el a réstágítót.

3. A műszerfal keret külső pereme alá nyomja be a réstágítót. Majd a ProClip másik oldalát akassza be a résbe. Távolítsa el a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo FM series (2014-2020)

