

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Helyezze a ProClipet abba a pozícióba, ahogy a képen látja. Jelölje meg az ujjával a ProClip helyzetét alul.



2. Az így kijelölt helyen forgassa be a ProClip alsó részét a műszerfal puha és alsó kemény része közötti résbe. A ProClip alsó része be fog akadni az alsó műszerfal mögé, ahogyan felfelé forgatja a ProClipet.



3. Forgassa a ProClipet felfelé, hogy az alsó része beakadjon az alsó műszerfal panel mögé. Majd húzza felfelé a ProClip tetejét, hogy beakadjon a ProClip felső része a szellőzőnyílás alsó részébe.

4. A rés a szellőző keret és a nyílás belseje között szoros. Hogy a ProClip teteje egészen bemenjen a résbe a szellőzőnyílás és a körülvevő panel keret között, húzza a ProClipet maga felé és nyomja lefelé ezzel egyidőben. Mozgassa jobbra-balra, amíg nem hallja, hogy bepattant a helyére.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Jeep Cherokee (2014-2024)