

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az utasításokat és nézze meg a képeket a ProClip felszerelése előtt.

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip-et be kell szerelni. Távolítsa el a ProClip ragasztószalagos borítását. 2. Nyomja a ProClip felső részének ferde élét a középkonzol panel széle és a műszerfal párnázott széle közötti sarokba/hézagba. Ezután fordítsa lefelé a ProClip-et úgy, hogy a felső ferde él a középkonzol panelje mögé akadjon be.



2. Tegye felfelé a ProClip alsó részét, és akassza be az alsó szögletes peremet az ezüst díszléc és a konzol párnázott része közötti részbe.



3. Nyomja le a ProClip belső oldalát, hogy a szögletes él teljesen a részbe kerüljön.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Dodge Challenger (2015-2023)

