

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a résbe, a műszerfal párnázott része és az alatta lévő ezüst szegély közé, hogy tágítsa a részt. Nyissa ki a kesztyűtartót.



2. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Nyomja/akassza a ProClip alsó élét a műszerfal alsó éle köré.



3. Nyomja a ProClip felső részét előre, hogy az éle beakadjon a résbe, a réstágító mellé. Majd nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy megbizonyosodjon róla, hogy az éle teljesen bement a résbe. Távolítsa el a réstágítót. Csukja be a kesztyűtartót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Jazz (2015-2020)