

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a résbe, a középső konzol és a műszerfal közé, hogy tágítsa a részt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.



2. Tartsa a ProClipet a rés felett, a réstágító mellett és nyomja a ProClip felső élét a résbe. Mozgassa a ProClip alsó élét lefelé, hogy a felső él megfelelően beakadjon a műszerfal mögé. Távolítsa el a réstágító mellé.

3. Akassza a ProClip alsó élét a középső konzol alsó oldala körül. Nyomja az alsó élét felfelé, hogy a ragasztócsík rendesen rögzüljön.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz Vito (2015-2023)

