

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a résbe, a rekesz és a műszerfal közé, hogy tágítsa a rést. Nyomja a ProClip felső részének az ívelt élét a résbe, a réstágító mellé.



2. Nyomja a ProClip felső részét a résbe, ezzel egyidőben pattintsa az alsó részt lefelé, hogy a dőlt éle beakadjon a rekesz alá.

3. Húzza a ProClipet maga felé és akassza az alsó részét a résbe, a műszerfal és a középső konzol közé. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Golf SV (2015-2021)

