

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy ezt a ProClipet pontosan ugyanabba a pozícióba helyezze, ahogyan a képen látja.



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Nyomja a ProClip felső részét a résbe, a szellőzőnyílás és az azt körülvevő keret közé. Igazítsa a ProClip oldalait úgy, hogy az éle teljesen bemenjen a résbe.



2. Nyomja a ProClip alsó részét felfelé és előre. Akassza a ProClip alsó élét a rése, a szellőzőnyílás és az azt körülvevő keret közé.

3. Nyomja a ProClip tetejét felfelé és az alját pedig lefelé, hogy a ragasztócsík megfelelően illeszkedjen.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai i20 (2015-2018)

