

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti rés alsó részébe. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip bal élét a résbe, a réstágító fölé. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja a réstágítót a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti rés felső részébe. Nyomja a réstágítót tovább a résbe és óvatosan tágítsa a rést. Ezzel egy időben nyomja előre a ProClipet, hogy a jobb oldala a résbe akadjon, a réstágító alá. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen Jumper (2015-2024)
- Fiat Ducato (2015-2021)
- Opel Movano (2023-2024)
- Peugeot Boxer (2015-2024)
- Vauxhall Movano (2023-2024)

