

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Nyomja a mellékelt réstágítók vékonyabbik végét a résbe, a szellőzőnyílást körülvevő keret és a vezérlő panel közé, hogy tágítsa a rést. Nyomja a réstágítót tovább a résbe és óvatosan tágítsa a rést. Ezzel egyidőben: nyomja a ProClip bal részét a résbe, a réstágító fölé. Húzza ki a réstágítót.



2. Nyomja mindkét réstágítót a résbe, a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közé. A ProClip mindkét oldalán legyen egy.



3. Nyomja a ProClipet jobbra és előre, hogy jobb oldalán az éle teljesen bemenjen a résbe, a réstágítók között. Húzza ki a réstágítókat.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Ranger (2012-2015)

