

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a résbe, a szellőzőnyílást körülvevő keret és a vezérlő panel közé, hogy tágítsa a rést. Nyomja a réstágítót tovább a résbe és óvatosan tágítsa a rést. Ezzel egyidőben: Nyomja a ProClip jobb oldalát a résbe, a réstágító fölé. Húzza ki a réstágítót.



2. Nyomja a réstágítót a résbe, a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közé, a ProClip fölé.

3. Nyomja a ProClipet balra és előre, hogy a bal oldala teljesen bemenjen a résbe, a réstágító alá. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Ranger (2012-2015)

