



# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Helyezze a ProClip alsó élét a résbe, a szellőzőnyílásokat körülvevő panel és a körülvevő közép konzol közé.

2. Nyomja a ProClip felső részét előre, amíg a felső éle be nem megy a résbe, a szellőzőnyílásokat körülvevő panel és a hangszórórács közé.



Ha szükséges: helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a résbe, a szellőzőnyílásokat körülvevő panel és a hangszórórács közé, hogy tágítsa a rést.

3. A ProClip a műszerfal bal oldalára is helyezhető.

4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Mustang (2015-2023)

