

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a résbe, a középső konzol panelt körülvevő ezüst szegély és a műszerfal közé, hogy tágítsa a rést. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.



2. Helyezze a ProClip felső élét a résbe, a réstágító mellé.

3. Mozgassa lefelé a ProClip alsó részét, hogy a felső rész teljesen bemenjen a résbe. Akassza a ProClip alsó élét a középső konzol bőrszegélye köré. Távolítsa el a réstágítót. Győződjön meg róla, hogy a ragasztócsík megfelelően tapad a ProClip alsó részének felfelé nyomásával.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo XC90 (2015-2024)

