

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Fontos: A ProClip felszerelése után lehetséges, hogy a szellőzőnyílást nehéz lesz beállítani.

1. Irányítsa a szellőzőnyílást jobbra. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.



2. Helyezze a ProClip jobb oldalon (a hosszabbik oldalon) található élét a középső konzolt körülvevő panel éle alá.

3. Irányítsa a szellőzőnyílást balra. Nyomja a ProClip bal oldalát jobbra, hogy a bal éle bemenjen a középső konzolt körülvevő panel éle alá.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan NV200 (2015-2023)

