

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a műszerfal tetején található részbe, hogy tágítsa a rést. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Nyomja meg a réstágítót, hogy a helyén maradjon miközben elhelyezi a ProClip felső részét a részbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.



2. Húzza lefelé a ProClip alsó részét, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe.



3. Akassza a ProClip alsó részét a műszerfal éle köré.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Daf XF (2014-2022)