



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Nagyon fontos, hogy a ProClipet pontosan ugyanoda helyezze, ahogyan a képen látható.



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a részbe, a szegély alsó éle mellé, hogy tágítsa a rést. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.

2. Helyezze a ProClip alsó élét a részbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.



3. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a részbe, a szegély felső éle mellé, hogy tágítsa a rést. Akassza a ProClip felső élét a részbe, a réstágító mellé. Győződjön meg róla, hogy a ProClip a vészvillogó gomb mellett található. Távolítsa el a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mazda 2 (2015-2023); Mazda CX-3 (2015-2023)

