



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.



2. Akassza a ProClip jobb élét a bal oldali konzol kerete köré.

3. Nyomja előre a ProClip bal oldalát hajlítva a bal oldalt, hogy az éle a konzol éle köré akadjon.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Land Rover Discovery Sport (2015-2019)

