



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a résbe, a műszerfal párnázott túlnyúlása és a szellőzőnyílás panelt körülvevő keret közé, hogy tágítsa a rést. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.



2. Helyezze a ProClip mart, alsó élét a szellőzőnyílás alsó élébe. Helyezze úgy az élét, ahogyan a képen látható.

3. Helyezze a ProClip felső élét a résbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi Q7 (2016-2019)

