

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Tartsa a ProClipet úgy, hogy a felső éle felfelé mutasson. Helyezze a felső élét a résbe, a fényes és a matt vezérlő panel közé.



2. Nyomja a ProClip alsó részét lefelé/előre, hogy a felső éle teljesen bemenjen a résbe és a vezérlő panel mögé akadjon.

3. Helyezze az alsó élét abba a résbe, ami elválasztja a vezérlő panelt a középső konzoltól.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Seat Mii (2015-2016)
- Skoda Citigo (2015-2016)
- Volkswagen UP (2015-2016)

