

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a középső konzol fal oldalán található részbe, hogy tágítsa a rést.



2. Helyezze a ProClip bal oldalát a részbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.

3. Nyomja a réstágítót a részbe, a multimédia rendszer és a középső konzol közé, hogy tágítsa a rést. Nyomja a ProClip jobb oldalát a részbe, a réstágító alá. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Caddy (2016-2020); Volkswagen Caddy Life (2016-2020)

