

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Fontos! Ez a ProClip el fogja takarni a 12V-os aljzatot a műszerfal tetején, körülbelül 40mm lesz az aljzat és a ProClip között. Ez a ProClip a bal szellőzőnyílásra is helyezhető.



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Helyezze a ProClip felső élét a résbe, ami felosztja a műszerfal felső részét.

2. Nyomja az élét teljesen a résbe.

3. Húzza maga felé a ProClip alsó részét és akassza az első élét a szellőzőnyílás felső éle köré.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Caravelle (2016-2020); Volkswagen T6 Transporter/Pickup (2016-2020)

